



## RESTAURIERUNG VON BREMSSÄTTELN

### ARBEITSANLEITUNG:

***Bitte unbedingt gut durchlesen und beachten!!!  
Handschuhe und Schutzbrille tragen!!!***

Schritt 1: Alle 4 Räder abnehmen – **nicht** die Bremssättel und Leitungen!

Schritt 2: Zuerst bitte allen Schmutz mit kleiner Bürste (Zahnbürste etc) entfernen und alles was gestrichen werden soll zum Reinigen mit Caliper Cleaner einsprühen.

Schritt 3: Die gereinigten Bremssättel mit Wasser abspülen bzw. abwaschen, anschließend trocken blasen oder trocknen lassen. Danach Caliper Prep aufsprühen und für ca. 10 Minuten nass halten und nochmals mit Wasser abspülen und jetzt **100%ig** trocknen.

Schritt 4: Alles was nicht gestrichen werden soll abkleben.

Schritt 5: Öffne die Dose Rust Preventive Paint, bitte **gut umrühren** und danach mit dem beigelegten Schaumstoffpinsel die Farbe **gleichmäßig** überall auftragen, denn das ist Ihr *Rostschutz*.

Schritt 6: Wenn der Rostschutzanstrich *fingertipp trocken* ist, **dann erst** die Dose Caliper Paint öffnen, **gut umrühren** und die Farbe **gleichmäßig dünn** auftragen. Der 1. Anstrich ist etwa nach 3-4 Stunden trocken, jetzt den 2. Anstrich auftragen und man erhält einen wunderbaren *Keramikglanz*. Sie sind bestimmt stolz auf Ihre Arbeit!!!



### **Wichtiger Hinweis:**

Das Caliper Kit enthält, nicht wie bei anderen Herstellern, keine flammbaren Mittel oder Rückstände, die das Streichen der Bremssättel erschweren. Das POR-15 Kit enthält einen auf Wasser *basierenden effektvollen* Reiniger, der *keine Rückstände* hinterlässt.

**ACHTUNG:** **Unbedingt** für diese Arbeiten Schutzhandschuhe und Sicherheitsbrille tragen – eventuelle Spritzer auf der Haut **sofort** mit Wasser und Seife abwaschen!!!

**WARNUNG:** *Die Ronald Hoeseler POR-15 GmbH ist nicht haftbar für Beschädigungen oder Verletzungen, welche durch falsche oder Nichtbefolgen der Instruktionen entstanden sind. Caliper-Farbe nicht auf Bremsscheiben, Bremsflächen oder Bremsschuhe auftragen, ggf. diese Artikel **sofort** reinigen oder erneuern. Die Arbeiten sollten nur in gut durchlüfteten Räumen bei Temperaturen zwischen 13 – 30 °C ausgeführt werden. Unbedingt sicherstellen, dass das Fahrzeug nicht bewegbar ist.*

**INHALT:**

- \* 1 ltr. Caliper Clean – Reiniger
- \* 8 oz (ca. 236ml) Caliper Prep – Rostumwandler
- \* 2 Stck. Schaumstoffpinsel
- \* 4 oz (ca.118ml) Rust Preventive Paint – Rostschutzfarbe
- \* 8 oz Caliper Paint – Bremssattelfarbe
- \* Abklebeband
- \* 1 Paar Gummischutzhandschuhe
- \* 1 Arbeitsanleitung